
LEGO

CITY


4429



2



2





1x


1







2x

2





1x


3







4









5








1x


6







2x

7




2x





1x


8





2x

9







10







11






12







2x




2x

13






14






15







16








2x




17


1




2




3




4




5




2x






18










19






20







21






22









1x


1






1x

2







1x



1x


3







1x 1x

4







5





23







24












25









26









27






1x


28






29







30





31






1x

32


1





2




3





4429




33






34









1x


1







2






3







4



35









36


1




2





3




4









37






4429



4440 4439 4441 4437 4436

www.LEGO.com